



מבער מחנאות BIVOUC INSTASTAR : דגם

יש לקרוא את הוראות השימוש לפני השימוש במכשיר. יש לשמור את ההוראות לשימוש עתידי.

הוראות בטיחות

1. אזהרה-המכשיר מיועד לשימוש מחוץ למרחבי מגורים ובמקום מאוורר בלבד.
2. מאושרים לשימוש רק מיכלי אמישראגז דגם CV470, CV300 ו CV270 בלבד.
3. אין להשתמש במכשיר שיש בו דליפה.
4. אסור להשתמש באש לבדיקת דליפת גז (מומלץ באמצעות מי סבון).
5. השתמש במכשיר על משטח אופקי וישר.
6. המכשיר מיועד לבישול בלבד אין להשתמש במכשיר לצליה, הבערת פחמים, ייבוש בגדים או כל שימוש אחר.
7. אין להשתמש במכשיר במרחק קטן מ 50 ס"מ מחומרים דליקים.
8. אל תטלטל את המכשיר בזמן פעולתו.
9. אין להשתמש במכשיר במקום חשוף לרוח.
10. הקפד שלא ינזלו תבשילים על המבער במהלך השימוש במכשיר.
11. בזמן השימוש ולאחריו המבער חם מאד, אין לגעת במבער ביד חשופה עד שיתקרר.
12. בזמן השימוש במכשיר משטחים שונים חמים מאוד יש להרחיק ילדים מקרבת המכשיר.
13. בגמר השימוש המתן להתקררות המכשיר.
14. אין לפרק את מיכל הגז בזמן שהמבער דולק.
15. אסור לפרק או להרכיב מיכל גז בקרבה לאש, למקור חום או לניצוץ.
16. יש לבדוק שהמיכל ריק לפני החלפתו (ע"י נייעור המיכל לשמיעת תנועת נוזל).
17. אל תשתמש במיכל גז לאחר חשיפה ישירה לשמש.
18. אין להשאיר את המיכל במקומות בהם החום עולה על 40°, ולא בתא המטען של הרכב.
19. אין לחמם או להשליך את המיכל לאש.
20. אין להשליך לאשפה מיכל שיש בו עדיין גז.
21. אין לנקב את המיכל.
22. המיכל מיועד לשימוש חד פעמי בלבד. אין לנסות למלא את המיכל מילוי חוזר.
23. יש לאחסן את המיכל במקום מאוורר שאינו לח.
24. לעולם אין לפרק חלק של המבער.
25. טיפול במבער יעשה ע"י טכנאי מוסמך בלבד.



גז : בוטן/פרופן
צריכה מקסימלית : 189 גר"/שעה.
הספק : 2.6 kw
יצרן : CAMPINGGAZ

הוראות שימוש

הרכבת המבער והמיכל:

1. חבר את 4 רגליות המבער ע"פ המתואר בתמונה מס' 1 לחץ את הרגלית עד להישמע נקישה.
2. סגור ברז הגז על ידי סיבוב הברז בכיוון השעון עד לעצירה (תמונה 2).
3. כוון את מחבר המבער לפיית המיכל ולחץ עד שישמע צליל נקישה (תמונה 3).
4. סובב את המיכל נגד כיוון השעון עד לעצירה מוחלטת (תמונה 3).
5. בדוק בעזרת מי סבון את אטימות חיבור המבער למיכל במידה ואין דליפה המכשיר מוכן לשימוש.
6. במידה ויש דליפה, אין להשתמש במבער, נתק את המבער ממיכל הגז.



מבער מחנאות
BIVOUAC INSTASTAR : דגם

*** אם הרגשת בריח גז נתק את המבער וחזור על פעולת החיבור שנית.**
*** אם ריח הגז ממשיך פרק את המבער ממיכל הגז.**
אין להשתמש במכשיר עד לבדיקתו ע"י טכנאי גז מוסמך וקבלת אישור לשימוש.

הפעלת המכשיר:

1. הנח המכשיר על משטח אופקי וישר. סובב באיטיות את ברז הגז נגד כיוון השעון ולחץ על ברז הגז עד לשמיעת נקישה- המבער ידלק (תמונה 4).
2. ווסת את עוצמת האש על ידי סיבוב של ברז המבער לכיוון (-) או (+) (תמונה 2).
3. בגמר השימוש כבה את האש על ידי סיבוב ברז הגז בכיוון השעון עד לעצירה (תמונה 2).

החלפת מיכל:

1. סגור את ברז הגז בכיוון השעון (תמונה 2).
2. המתן להתקררות המבער.
3. סובב את המיכל עם כיוון השעון עד להשמע צליל נקישה (תמונה 5).
4. הפרד את המיכל הריק מהמבער ע"י משיכת המבער כלפי מטה.
5. הרכב מיכל חלופי ע"פ הוראות הרכבת המיכל.
6. המיכל ניתן לפירוק גם לפני התרוקנותו.

פירוק המבער:

1. פרק את המיכל ע"פ ההוראות של החלפת מיכל סעיפים 1-4.
2. פרק את הרגליות ע"י לחיצה על לחצן הנעילה (תמונה A-6) ומשוך תוך לחיצה את הרגלית כלפי מטה (תמונה B-6).

