



H.T

HIDRO TZINOR LTD

הידרו צינור בע"מ ח.פ. 510699697

הוראות שימוש וכללי בטיחות

כירה דגם PK-635

לקוח יקר, רכשת מוצר איכותי של **H.T.** אנו מאחלים לך הנאה מרבית מהשימוש במוצר. אנא קרא בעיון את ההוראות השימוש והבטיחות לפני חיבור הכירה לבלון הגז ושמור אותן לשימוש עתידי.

1. כללי:

- 1.1 הכירה מיועדת לשימוש במיכל גז בקיבולת 2.5, 5 ק"ג.
- 1.2 הכירה פועלת על גז פחמימני מעובה (גפ"מ) שהינו חומר דליק – יש להקפיד על הבטיחות המתחייבים בכך.
- 1.3 יש להגביל ולהפעיל את המוצר אך ורק כאשר הוא במצב מאונך!
- 1.4 אין להשתמש במוצר בסביבה של חומרים דליקים ויש לשמור מרחק מסביבו של כ-1 מטר מקירות.
- 1.5 במקרה ויש חשש לדליפה (ריח חזק של גז) יש לבדוק אך ורק בחוץ, במקום מאוורר היטב. בדוק אם יש דליפה בעזרת מי סבון בלבד.
- 1.6 המוצר מתחמם מאוד בעת השימוש – הרחק ילדים בעת השימוש!
- 1.7 יש להשתמש במכשיר במקום מאוורר היטב בלבד.
- 1.8 אין להשתמש באש לבדיקת דליפה.

2. הוראות הרכבת הכירה לבלון גז:

- 2.1 הרכבת הכירה לבלון תיעשה אך ורק במקום מאוורר היטב והרחק מכל חומר דליק, להבה או ניצוץ מכל סוג שהוא.
- 2.2 החיבור באמצעות אום רופף על הכירה.
- 2.3 וודא שהאטם נמצא בתוך אום רופף ותקין.
- 2.4 הקפד על תקינות האטם הנמצא במקום החיבור בין הכירה לבין בלון הגז. האטם מונע דליפה בנקודות החיבור.
- 2.5 הנח את הכירה על ברז בלון הגז.
- 2.6 חבר את הכירה לברז על ידי הברגת האום הרופף על הברז בכיוון שמאל (נגד כיוון השעון במבט מלמעלה) עד קבלת הידוק יציב של הכירה על הברז.

3. החלפת בלון גז:

- 3.1 החלפת בלון גז תיעשה אך ורק במקום מאוורר היטב.
- 3.2 וודא שברז בלון הגז סגור.
- 3.3 פרק את הכירה מהברז על ידי סיבוב האום לכיוון ימין.
- 3.4 הרכב את הכירה בהתאם לסעיפים 2.3, 2.5, 2.6, 2.7.

4. הוראות הפעלה:

פתח מעט את ברז הגז ובו זמנית הגש גפרור דולק אל מבער הכירה. את עוצמת הלהבה ניתן לווסת באמצעות הברז. בתום השימוש סגור את הברז היטב.

נתונים טכניים:

סוג הגז: גפ"מ
צריכת גז: 328 גר/שעה
אספקה: 4.1KW
דיזה: 0.39 מ"מ
יצרן: ORGAZ
יבואן: הידרו צינור בע"מ
ירושלים, 025731789